

# **VITAL SPORT MŰANYAG VONAL LERAKÁSI ÚTMUTATÓ**

1. Mérje ki a pályát és jelölje ki a sarkakat!
2. A kifeszített zsinórok mentén egy speciális célszerszám segítségével vágja elő a vonal számára a megfelelő szélességű nútokat!
3. Kb. 5 cm-re a sarkaktól üsse le a rögzítő csöveket úgy, hogy a felső peremük éppen a talaj szintje alatt legyen! (Előtte tanácsos egy masszívabb rúddal előlyukasztani.) A cső pereme sérülékeny, ezért használjon célszerszámot! Kezdje a lerakást az alapvonalnál, majd folytassa az oldalvonalakkal, legutoljára hagyva a T-vonal középső részét!
4. Helyezze a végmerevítőket\* a vonal mindkét végébe. Figyeljen rá, hogy a merevítő a majd méretre vágott vonal tényleges végeihez essen! Kezdje a lerakást úgy, hogy a vonal egy nyílása épp a rögzítő cső felett legyen. A vonalon átdugva helyezze a rögzítőt a csőbe, és kb. 30-40 cm hosszan döngölje a földbe a vonalat, megnehezítve ezzel a végrögzítő esetleges kiugrását a feszítés során. Célszerű megkérni valakit, hogy a feszítés során álljon rá a vonal végére.
5. Tekerje szét a vonalat, majd a túlsó saroktól kb. 60-80 cm-re üsse le a spanifer-rögzítő cölöpöt.
6. Akassza a spanifert a vonalba és feszítse meg! A feszítés mértékét a vonal közepén ellenőrizheti. A függőleges irányú optimális lazaság kb. 20 cm. (Gyakorlati tapasztalat, hogy a vonal kiegyenesítésétől számítva az oldalvonalon 4, az alapvonalon 2, a többi rövidebb vonalon pedig 1-1 lyuknyit kell feszíteni.) Feszítés közben ellenőrizze a pálya állapotát, az esetleges mélyedéseket töltsse fel, a domborulatokat pedig tüntesse el. Itt is helyezze a kampót a lyukba, így rögzítve a már kifeszített vonalat.
7. Döngölje a földbe a vonalat a végrögzítővel együtt! Ha a lehetőségei engedik, használjon kézi hengert! Henger használata esetén a vonalat elég kb. 2/3-ad részt a földbe döngölni, utána a henger egyenletesen – a salak szintjével azonos magasságba préseli a vonalat. Közvetlenül a henger előtt valakinek mindig a vonalon kell állnia, különben az megemeli, félrenyomja és rosszabb esetben eltöri a vonalat!
8. Kézfűrésszel vágja méretre a vonalakat.

## **A vonalkészlet tartalma:**

- 4 db 24 méteres tekercs – a 4 oldalvonalra
- 1 db 22 méteres tekercs – a 2\*11 méteres alapvonalra
- 1 db 30 méteres tekercs – a 2\*8,5 méteres T-vonalra  
az 1\*13 méteres középső szervízvonalra
- 18 db rögzítő cső
- 18 db végrögzítő
- 18 db végmerevítő (\*Csak az osztrák típusú vonalgarnitúrához)

**A szakszerűtlen lerakásból adódó vonalhibákért nem tudunk garanciát vállalni!**