

Használati Utasítás

TPRES-Box

Tennisball Pressure Reload System

A TPRES-Box egy speciális, nagy nyomásnak is ellenálló műanyag doboz, melynek hozzávetőleges mérete: 20x35x10cm (Sz *H*M). A doboz 8 teniszlabda befogására alkalmas. A szintén nyomásbiztos fedőn található egy feltöltő szelep (szabvány méretű), nyomásmérő óra (0 – 4 bar) és egy nyomásszabályozó szelep.

Az új „túlnyomásos” labdák belső nyomása – típustól függően 1,3 – 1,6 bár között van. Ez a nyomás a játék, de még a tárolás során is elszivárog a labda anyagán keresztül. A TPRES-Box kizárólag a „túlnyomásos” labdáknál használható, a „nyomás nélkülieknél” nem!



www.vitalport.hu

1. A labdák tárolása nyomásvesztés nélkül

Annak érdekében, hogy a labdák belső nyomását megtartsuk, tároljuk őket 1,5 – 1,8 bár nyomás alatt. Ily módon az ideális belső nyomás hónapokig fenntartható, a legoptimálisabb módját biztosítva ezzel a minőségük megőrzésének, hiszen így elkerülhető a labdák nyomásvesztése ill. nyomásfelvétele is.

2. A felpuhult labdák újratöltése

Ez esetben fel kell pumpálnia a dobozt 2,5 bárra és megvárnia, míg a nyomás a labda belseje és a TPRES box között idővel kiegyenlítődik. Ez egy elég lassú folyamat, a labda típusától függően akár néhány hétig is eltarthat. Időről időre ellenőrizze a nyomásmérő órát, hiszen a labdák nyomásfelvétele nyomáscsökkenést okoz a dobozban! Szükség esetén növelje a dobozban lévő nyomást!

3. A TPRES-Box feltöltése

- Helyezze a labdákat a dobozba!
- Csavarja rá a menetes fedőt a dobozra, ügyelve a tökéletes illeszkedésre!
- Csatlakoztasson egy pumpát vagy kompresszort a feltöltő szelepre!
- Fújja fel a dobozt az előírt nyomásra (ld. 1. ill. 2. pont), majd a nyomásmérő óra segítségével ellenőrizze a műveletet.

4. A TPRES-Box felnyitása

- A nyomásszabályozó szelep gyűrűjének meghúzásával engedje ki a dobozban lévő levegőt, és a nyomásmérő óra segítségével ellenőrizze a műveletet! **SOHA NE PRÓBÁLJA KINYITNI A NYOMÁS ALATT LÉVŐ DOBOZT!**
- Csavarja le a tetőt!
- Fordítsa fejre a dobozt és hagyja, hogy a labdák maguktól kiessenek!

5. Biztonsági előírások

- Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek! (Hőhatár: 0 – 40 °C)!
- Ne nyissa ki a nyomás alatt lévő dobozt!